
MANÔMETRO COM PONTEIRO DE ARRASTE OU COM INDICADOR DE MÁXIMA

Modelo: modelo do manômetro + PA

Fabricado nos diâmetro de 50 a 200 mm



O Ponteiro de arraste (vermelho) acompanha o ponteiro principal durante o aumento de pressão ficando parado no ponto mais alto atingido na escala a até que seja resetado através do botão na frente do visor. Os ponteiros de arraste são normalmente adequados para aplicação para manômetro sem enchimento de líquido.